

# Användarmanual för Lotsljus MEAG

## **Handhavande:**

Sätt i kontakten i batterilådan.

Signalen startar och lyser rött.

Ställ in önskad gröntid i sekunder på ratten, se bild 1.

Tryck på fjärrkontrollen och signalen växlar till grönt.

Efter inställd gröntids slut går signalen tillbaka till rött.

Båda signalerna ställs in på samma sätt.

Räckvidden för sändaren är ca:30 meter.

Det finns ingen begränsning för avståndet mellan signalerna.

## **Kodningsknapp:**

Kodningsknappen sitter i huset bakom den gröna lampan, se bild 2.

Vid behov av omkodning, t.ex. vid förlust av fjärrkontroll kan en omkodning ske.

Steg 1: Radera gamla koden genom att hålla inne kodningsknappen 10 sekunder.

Steg 2: Tryck 1 gång på kodningsknappen och gul lysdiod bredvid knappen lyser, tryck sedan 2 gånger på sändaren med 2 sekunders mellanrum. Vänta tills den gula lysdioden slocknar, nu är kodningen klar.

## **Batteriindikator:**

Se bild 1. Batteritiden på ett fulladdat batteri är ca: 24 timmar, men vi rekommenderar att laddning sker efter varje arbetsdag.

Batteriindikatorn lyser grön: Batteriet är OK.

Batteriindikatorn lyser röd: Batteriet behöver bytas inom 2 timmar.

## **Att tänka på:**

Vid ev kortslutning av kablar eller fel polaritet, dra ut kabeln ur batteriet och vänta 20 sekunder innan du sätter i den igen.

Tänk på att signalen innehåller elektronisk utrustning och är känslig mot stötar och slag.

**Lycka till med din nya Lotssignal!**

**Vid frågor och eventuella fel!**

**Ring Meag Genevad: 0227-29080**



Batteri indikatorlampe

Bild 1



Bild 2