

Skyddsbarriären monteras enligt följande:



1 Placera barriärelementet på plant underlag.



2 Sammanfoga genom att lyfta upp den krokförsedda delen (hane) över den plana delen (hona).



3 Dra isär barriärelementet ca 20 mm och därmed låses barriärdelarna med varandra.



4 Vid barriärändarna monteras passande ändstycke på (hona) respektive (hane).



5 Barriärände skall förankras med tillhörande 25 mm förankringsspik. 4 st i Asfalt och 8 st i grus. Det underlättar om man förborrar i marken med en 7-9 kg borrhämmare. Övriga moduler står löst på underlaget. Inga skruvar.



6 Placera sidomarkeringsskärmar i de förberedda facken efter behov.

**Kapacitetsklass T1, Arbetsbredd W4, 1,3 M. Dynamisk deflektion 0,7 M.
Minsta rekommenderade barriärlängd 39,1 M + förankrade barriärändar = 41 M**