



SVEA Fence Connection



16, 18, 30 mm



Varmförzinkad



Stål




9,5




[mm]

Tillbehör


SVEA - AT-Fence Post
300464




SVEA - Pin Lock
300611




SVEA - Post Lock
300530




SVEA - Sound Panel Post
300464




Fence Connector
832145



Montage



Montage






GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

	Teknisk information		Vikt		Nm Momentdra skruvförband
	Inspektera		Återvinning		Lossa skruvförband
	Inspektionsintervall i dagar		Korrekt		Max tillåten vindhastighet
	Inspektionsintervall i månader		Inkorrekt		Kraft
	Kontrollera rakhet		Se upp!		Moment
	Kontrollera sprickbildning		Drag åt skruvförband		"Trä i"